Panasonic

Present



DVD/ビデオ CD/CD プレーヤー **取扱説明書**

品番 DVD-RV20



このたびは、DVD/ビデオ CD/CD プレーヤーをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。





付属品の確認

必ず確かめてください。

リモコン(1個)



乾電池(2本) 単3形(R6P)



付属品の買い替えは、お買い上げの 販売店にご相談ください。

) 内は買い替え時の品番です。

音声/映像コード(1本)

(品番: VJA1062)



電源コード(1本)

(品番: VJA0536)



もくじ

まず 準備しよう

すぐ 使ってみる

もっと 使いこなす

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。非公開機密著作物。

著作権 1992 - 1997 年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

「DTS」および「DTSディジタルサラウンド」はDTS社の商標です。

ホームシアター

もし 必要なとき

付属品の確認 / 著作権について 安全上のご注意 ご使用の前に 取扱いやお手入れについて / リモコンの準備 テレビと接続する テレビに合わせて設定する 再生してみよう ー時停止(静止) コマ送り / コマ戻し 場面や曲を飛びこす (スキップ) 早送り / 早戻し スロー再生 止めた位置から再生 ビデオ CD のメニュー画面を使わずに再生	4 6 8 10 14
	16
便利な機能 字幕言語切り換え / 字幕「切」「入」	
音声言語切り換え アングル切り換え カラオケソフトのボーカル切り換え	17
バーチャルサラウンドサウンド	18 19
メニューを使って再生 セリフの音量をあげる(シネマボイスモード) 繰り返し再生(リピート再生)	20
ディをしたエ(ァピート・ログ) 好みの場所を繰り返し再生(A-B リピート再生) 順不同に再生(ランダム再生) 好みの順に再生(プログラム再生)	21 22
絵表示 (GUI 画面) を見ながら操作する	
操作方法	23
ディスクの情報画面 シャトル画面 本機の情報画面	
^{本機の情報画面}	_
設定で 支 んる	
	27
画面メニュー言語 オンスクリーン(画面表示の設定) FL ディマー(表示窓の明るさ設定) エキスパート設定(特殊な設定)	28
初期設定一覧表	31
ホームシアター	32
音響機器(2ch 音声入力端子付)との接続	32 33
デジタル音響機器(デコーダーなし)との接続と設定 デジタル出力の設定	33
プラブル山/1の設定	34
各部のなまえ	36
本体 リモコン 表示窓	36

用語解説機縦比 / 別売品のご紹介	
四国に吹し山で10分別像の傾線にノが元品のこ紀月 電話する前にお確かめください	3 9
	4.0
. *** ***	
保証とアフターサービス	42
主な仕様	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明してい お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定される」 内容です。

または物的損害のみが発生する可能

性が想定される」内容です。





このような絵表示は、気をつけていただきた い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

ご使用について

機器内部に金属物を入れた

り、水をかけたり濡らした

ります。

属物を置かないでください。

特にお子様にはご注意ください。

機器の上に液体の入った容器や金



♪ 警告

電源コードについて

電源コード・電源プラグを 破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、ね じったり、引っ張ったり、重い物を 載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、 感電・ショート・火災の 原因になります。

コードやプラグの修理 は、販売店にご相談く ださい。

感電の原因になりま

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセン トは使用しないでください。

コンセントや配線器具の定格

を超える使い方や、交流 100 V以外での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超える と、発熱による火災の原因にな ります。

分解、改造をしない



りしない

内部には電圧の高い部 分があり、感電の原因 になります。

ショートや発熱により

火災や感電の原因にな

分解禁止

内部の点検や修理は、販売店へ ご依頼ください。

電源プラグのほこり等は

す。

ぬれた手で、電源プラグの

抜き差しはしない

定期的にとる

ぬれ手禁止





プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり、火災の原 因になります。電源プラグを抜き、 乾いた布でふいてください。

長期間使用しないときは、電源プ ラグを抜いてください。

雷について

雷が鳴ったら、機器やプラ グに触れない







感電の恐れがあります。

もし異常が起こったら

以下のようなときは電源 プラグを抜く



機器内部に金属や水、 異物が入ったとき 煙や異臭、異音が出


電源プラグ たり、落下、破損し たとき

そのまま使用すると、火災や感 電の原因になります。 販売店にご相談ください。

! 注意

設置・接続について

放熱を妨げない



内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、火 災の原因になります。

異常に温度が高くなる ところに置かない



機器表面や部品が 劣化するほか、火 災の原因になることがあります。

直射日光の当たるところ、 ストーブの近くでは特にご 注意ください。

以下のことを守り 正しく設置する

不安定な場所に置かない 上に大きなもの、重いもの を載せない

高い場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない



機器が落ちたり、 倒れたりして、け がの原因になるこ とがあります。

油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの 多いところに置かない



電気が油や水分、 ほこりを伝わり、 火災や感電の原因 になることがあり ます。

ご使用について

ディスクトレイに指を 入れ、挟まれないよう に注意する





閉まるときにはさまれて、けが の原因になることがあります。 特にお子様にはご注意ください。

ひび割れや変形、修復したディスクは使用しない





機器内部で割れて飛び散ると、けがの原因になります。

乾電池について

以下のことを守り正しく取り扱う



⊕や⊝は正しく入れる。

新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない。

乾電池は充電しない。

加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない。 長期間使用しないときは、取り出しておく。 ネックレスなどの金属物といっしょにしない。 被覆のはがれた電池は使用しない。 乾電池の代用として充電式電池(Ni-Cdなど)は使わない。

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、 火災や周囲汚損の原因になります。

万一液もれが起こったら、販売店にご相 談ください。

液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

持ち運びについて

コードを接続した状態 で移動しない 接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。



また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

☞ 4、5ページのイラストは、イメージイラストであり、実際の商品と形状が異なる場合があります。

ご使用の前に

再生できるディスク

再生できるディスクとマーク(ロゴ)

DVD-Video DVD DVD

VIDEO

ビデオCD

UNZE

音楽 CD

DTS CD も再生できます

さらにリージョン番号の制約があります



などのディスク

リージョン番号とは、発売地域ごとに DVD のソフ トとプレーヤーに割り当てられた番号です。

本機のリージョン番号は「2」です。

本機は、「2」(または「2」を含むもの)と「ALL」 が表示されたディスクの再生が可能です。

再生できないディスク

CD-R、フォトCD(絶対に再生しないでください。 ディスクの内容が壊れる恐れがあります。) リージョン番号「2」「ALL」以外の DVD

PAL 方式で記録された DVD / ビデオ CD **DVD-ROM** DVD-R **DVD-RAM DVD-Audio** DVD+RW **DVD-RW** CD-ROM CD-RW CDV CD-G CVD **VSD**

SVCD SACD

など

また、ハート型など、特殊形状のディスクはご使用に ならないでください。(機器の故障の原因となります。)





お知らせ)

DVD、ビデオCDのなかには、ディスク側の制約により、 本書の記載どおりに動作しないことがあります。ディス クのジャケットなども合わせてご参照ください。

例: 頭出しのためスキップボタンを押しても、

" ○ "(禁止)マークが表示される。 インタラクティブな DVD やプレイバックコントロ ール機能付ビデオCDのメニュー再生中には、続 き再生メモリー機能やリピート再生等が働かない。 カラオケソフトのメニュー再生後、メニュー画 面に戻らず連続再生される。(プレイバックコン トロール機能付ビデオ CD)

お願い

ディスクそのものの破損の原因となるほか、機器の故障 の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

鉛筆やボールペンなどで字を書かない。 レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アル コールでふかない。

紙やシールを貼らない。

シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出して いるディスクは使わない。

傷つき防止用のプロテクターなど当社指定以外の 市販品は使わない。

ジャケットに表示されているマークについて

字幕数

音声数

アングル数







(数字は記録されている字幕/音声/アングルの数を示します。) 画面サイズ(横:縦)

4:3

・ 4:3 の標準サイズ

LB

・レターボックス (4:3 で上下に黒帯が入っている画面)

16:9 LB

16:9のワイドサイズ 画面サイズが4:3のテレビではレターボ ックスで再生される。

16:9 PS

16:9のワイドサイズ 画面サイズが4:3のテレビではパン& スキャン(両側または片側が切れた画面) で再生される。

テレビに映し出される映像は、テレビの画面モード (『39ページ)によっても異なります。

本書の表記について

12~25ページでは、次の記号を使用しています。 (DVD-Videoを「DVD」、音楽CDを「CD」と表記し ています。)

DVD ... DVD で楽しめる機能を紹介しています。

VCD ⅢビデオCDで楽しめる機能を紹介しています。

CD □... CD で楽しめる機能を紹介しています。

「デコーダー」とのみ表記しているところは、 以下のどちらかを表します。

Dolby Digital デコーダー

DTS Digital Surround デコーダー

取扱いやお手入れについて リモコンの準備

ディスク編

持ちかた



汚れたときは 水を含ませた柔 らかい布でふき、 あとは空ぶきし てください。



露が付いたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露が付いた 場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

保管しておくときは

次のような場所は避けてください。

- ・ 直射日光の当たるところ
- ・ 湿気やホコリの多いところ
- ・暖房器具の熱が直接当たるところ

本機編

使用するときは

- ・揮発性の殺虫剤などがかからないようにしてください。 (キャビネットの変形や塗装がはげる恐れがあります。)
- ・本機は日本国内専用です。海外では、放送方式、 電源電圧が異なるため使用できません。

移動するときは

次のことをお守りください。

- ・ディスクを取り出し、電源コードなどのコード類 をすべて外す。
- ・引っ越しなどのときは、購入時のパッキングケー スに入れる。
- 落としたり、ぶつけたりしない。

汚れたときは

次のことをお守りください。

- ・電源を「切」にして、電源プラグをコンセントか ら抜く。
- ・汚れは柔らかい布で軽くふき取る。

[汚れがひどいときは、布を水でうすめた台所用洗剤(中性)にひたし、よくしぼってからふく。]

ベンジンやシンナーなどの 溶剤を使わない。




お知らせ

使用環境により異なりますがレンズのクリーニングは 必要ありません。

誤動作の原因になるため、市販のレンズクリーナー は使用しないでください。

乾電池(付属)を入れる



企注意

⊕と⊝を確認し、正しく入 れる。


液もれが起こったときは、 リモコンに付いた液をよく ふき取ってから、新しい乾 電池を入れる。

お願い

乾電池の寿命は約1年です。リモコンを使用範 囲内で操作しても働かないときは、乾電池を交 換してください。

乾電池は単3形(R6P)を使ってください。

リモコンの使用範囲



お願い

落としたり、衝撃を与えたり、足で踏んだりしない。 (部品が壊れたりして、故障の原因になります。) リモコンは使用範囲内で使う。

リモコン受信部に強い光を当てない。

リモコン受信部との間に物を置かない。他の機器のリモコンと同時に使わない。

ガラス扉のついたラックなどの中に本体を入れると、ガラスの色や濃さによりリモコンの使用 範囲が短くなることがあります。

7

VQT8758

テレビと接続する

本機を設置するときには


テレビの説明書もご参照ください。

テレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

他の機器にあまり近づけないでください。 (テレビ放送の映像に乱れや雑音などが発生したときは、本機の電源を切ってください。) 別売品については「別売品のご紹介」(2739ページ)をご参照ください。 映像入力端子付テレビと接続する場合 テレビ 本機 (黄) 0 (自) 音声/映像コード (付属) 電源コンセント (AC 100 V, 50/60 Hz)

電源コード (付属)

_ **1** 音声 / 映像コードを接続する



- つ 電源コードを接続する


接続が終了したら

テレビ画面の横縦比が16:9のテレビに接続された場合は、本機の初期設定を変更してください。(『ア10ページ)音響機器をシステムアップするときには、32ページをご参照ください。

S映像入力端子に接続するには

S映像入力端子に接続すると、映像情報を輝度(Y)信号とカラー(C)信号に分離してテレビに伝えるため、映像入力端子に接続した場合よりも鮮明な画像を得られます。

音声/映像コード(付属)も接続してください。その場合、映像端子(黄)を接続する必要はありません。



お知らせ

S1映像出力端子からはS1映像信号(CF38ページ)が出力されます

お願い)


接続した端子にあわせて、テレビ側で入力を切り換え てください。

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。 ビデオテープレコーダーや AV セレクター経由で接続すると、コピーガードの影響により、再生時に画面が乱れることがあります。

複数の入力端子が装備されたビデオ内蔵型テレビに接続するときには、テレビ側の入力端子に接続してください。



テレビに合わせて設定する



長期間使用しないときは

節電のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。[①] などで電源を切った状態 (スタンバイ状態) でも、約 1.5 W の電力を消費しています。

■ 電源 [①] を押し、 電源を入れる

お知らせ

本体、リモコンの[▲][▶]を押すと、[①]を押したときと同様に、電源が「入」になります。 停止したまま約30分放置すると、本機は自動的に「スタンバイ」状態になります。(オートパワーオフ)

 - 2
 「初期設定」を押し、初期設定画面を表示する



3「6 接続するTV」を選び、 「決定]を押す



4 「サーランのカーソルボタン [▲、▼]を押して、 テレビ画面の横縦比を選び、 [決定]を押す

4 : 3 (出荷時の設定) 標準サイズのテレビ

16:9

ワイドサイズのテレビ

設定が終了すると、初期設定画面に戻ります。



- 5 ^{初期設定画面が消えるまで、} [リターン]を数回押す

■ ひとつ前の画面に戻るには [リターン]を押す


お知らせ)

テレビ画面に映し出される映像の横縦比については、39ページをご参照ください

お願い

S1映像出力端子に接続し、映し出される映像がパン&スキャン(左右の切れた画面)で表示される場合、「9エキスパート設定」の「3 TVモード (4:3)」(□29ページ)で設定を「2 レターボックス」に変更してください。

再生してみよう



お願い

メニュー画面の表示中は、画面が静止していてもディスクは回っています。本機のモーターの保護と、テレビ画面への画像の焼き付き等を防止するため、続けて再生しないときは停止してください。

DVD 再生時は、テレビ放送に比べて音量が小さく感じられます。再生したときにテレビの音量を上げた場合は、テレビ放送に切り換える前に必ず元の音量に戻してください。突然大きな音が出ることがあります。

使いかた

DVD

VCD

CD



押して 電源を入れる

リモコンでもできます

押す 電源の 9



押して

トレイを開き ディスクをセットする

ガイドに合わせてセットしてください。 2枚以上のディスクをセットしない でください。

リモコンでもできます

押す





押して

再生を始める

(ディスクトレイが閉まり、再生が始 まります。)

リモコンでもできます

再生 押す 9 Þ

お知らせ

すでにディスクがセットされているときに、再生[▶]を押すと自動的に電源が入り、再生が始まります。 テレビ画面に"◇"が表示されたときは、ディスクまたは本機で禁止されているため、その操作はできません。 再生「▶」を押した後、映像や音声が出るまでに時間がかかることがありますが、本機の故障ではありません。

メニュー画面が表示されたら

メニュー画面付 DVD やプレイバックコントロール機能付ビデオ CD ではメニュー画面が表示されます。

メニュー画面の例) 以下の手順のように、設定して

1. 演歌 2. ジャズ 5. カラオケ練習

ください 1 リモコンのカーソルボタン [▲、▼、◀、▶]で変更する 2 リモコンの[決定]を押す または、リモコンの数字ボタン で変更する

ビデオ CD のときは、カーソ ルボタンで項目を選ぶことが できません。

2 ケタの番号を入力するには

例)25







メニュー画面を消すときは

リモコンの[リターン]を押す

メニューに続きがあるときは

押す 44/44 SKIP/SEARCH ▶▶/▶▶ (本体)

または



お知らせ

メニューの内容はディスクによって異なります。 ここでは、一般的な操作の例を示しています。

再生を止めるには




または




再生中メニュー画面を出すには

リモコンの[トップメニュー] DVD リモコンの[メニュー] DVD または リモコンの[リターン]を押す

VQT8758





一時停止(静止)

再生中、一時停止[▮▮]を押す

再生を始めるには

再生[▶]を押す

コマ送り/コマ戻し DVD VCD

一時停止中、リモコンのカーソルボタン[◀、▶]を押す

通常の再生に戻すには

再生[▶]を押す

お知らせ

カーソルボタンを押し続けると、連続コマ送り / コマ戻し再生になります。

一時停止 [■ ■] を押してもコマ送りできます。 コマ戻しは DVD のみ働きます。

「9 エキスパート設定」の「1 スチルモード」 (ご了29 ページ)で画質を調整することができます。

場面や曲を飛びこす(スキップ)

再生/一時停止中

リモコンのスキップ[► 】]を押すまたは

本体の SKIP/SEARCH[┡━/ ▶━/ ▶▶] をポンと押す

(スキップしたところから再生が始まります。)

お知らせ

スキップ [►] または SKIP/SEARCH [► / ■] を 1 回押すと、再生中のチャプター / トラック の頭に戻ります。もう 1 回押すと、前のチャプター / トラックの頭に戻ります。

早送り/早戻し

再生中

リモコンのスロー/サーチ[**◄**◀、▶▶]を押すまたは

本体の SKIP/SEARCH[【◆◆/◆◆、 ▶▶/▶▶] を押し続ける

通常の再生に戻すには

再生[▶]を押す

スロー再生 DVD VCD

一時停止中

リモコンのスロー/サーチ[**◆◆**、**▶▶**]を押すまたは

本体の SKIP/SEARCH[【◆◆/◆◆、 ▶▶/▶▶ 】] を押し続ける

通常の再生に戻すには

再生[▶]を押す

お知らせ

早送り/早戻し、スロー再生の速度は5段階あります。 リモコンの場合はボタンを押すたびに、本体の場合 はボタンを押しつづけるごとに早くなります。 ボタンから指を離しても速度は維持されます。 早送り1段階目は、音声が聞こえます。 DVD VCD [「2 早送りの時の音声」(『29ページ)で音声を 消すことができます。] 戻し方向のスロー再生は DVD のみ働きます。

DVD | VCD |

CD

止めた位置から再生する

1 再生中、停止[■]を押す

[止めた位置が記憶されます。(続き再生メモリー機能)]

点滅

表示窓

1:23:45

2 表示窓に"▷"が点滅中、再生[▶]を押す

止めた位置までのあらすじを見るには 下記の画面が表示されている間に、再生[▶]を押す

再生ボタンを押すと、 あらすじリプレイになります

タイトルの先頭から止めた位置までの各チャプター の冒頭が再生された後、止めた位置から再生が始ま ります。(あらすじリプレイ機能) DVD

続き再生メモリー機能を解除するには 表示窓に"▷"が点滅中、停止[■]を押す

お知らせ)

続き再生メモリー機能は、電源を切ったときでも 働いています。

(コンセントから電源プラグを引き抜いたときは、 続き再生メモリー機能が解除されます。) 続き再生メモリー機能/あらすじリプレイ機能は、イ ンタラクティブな DVD やプレイバックコントロール 機能付ビデオCDのメニュー再生中には働きません。 ディスクを取り出しても、続き再生メモリー機能が 解除されます。

インタラクティブな DVD DVD

例えば、複数のアングルやストーリーなどが記録さ れている DVD のことです。

再生中に経過時間が表示されません。

ビデオ CD のメニュー画面を使 わずに再生する VCD

プレイバックコントロール機能付ビデオ CD のメニューを使わず、直接トラックを指定し、 再生できます。

- 1 メニュー再生中、停止[■]を押す (プレイバックコントロール機能が解除されます。)
- 2 リモコンの数字ボタンを押して トラックを選ぶ

(選んだトラックから再生が始まります。)

再生中メニュー画面に戻るには

- 1 停止[■]を押す
- 2[メニュー]を押す

お知らせ


メニュー再生中に、リモコンの「◀◀、 ▶▶]または本体の [|◀◀ / ◀◀、▶▶ / ▶▶ 〕 〕を押すとメニュー画面に戻ることが あります。

プレイバックコントロール機能 VCD

プレイバックコントロール機能のついたビデ オCDを再生したときは、表示されるメニュ 一画面を見ながら、見たい場面や情報を対話 形式で選ぶことができます。

本書では、メニュー画面を使って再生するこ とを、ビデオCDの「メニュー再生」と呼び ます。

便利な機能



お知らせ

字幕/音声/アングルの切り換えは、それらが複数記録されている DVD で働きます。

字幕/音声言語は、続き再生メモリー機能 (『15ページ)が解除されると、初期設定「1 ディスク言語」(『26ページ)で設定されてい る言語に戻ります。

インタラクティブな DVD の場合は、再生を止めると、初期設定で設定されている言語に戻ります。ディスクに記録されているメニュー画面(『ア19ページ)でのみ字幕/音声/アングルを切り換えられるディスクもあります。

数字ボタンで字幕 / 音声 / アングルの切り換えが できる DVD もあります。

字幕言語を切り換える DVD

1 _{再生中、リモコンの}[字幕]を押して 画面表示を出す



再生中の字幕番号

(字幕が記録されていないときは " -- " と表示します。)

2 リモコンの[字幕]

または

リモコンのカーソルボタン[▲、▼]を押し 希望する字幕を選ぶ

(押すごとに切り換わります。)

変更後は字幕が表示されるまでに少し時間が かかることがあります。

画面表示を消すには リモコンの[決定]を押す

字幕を「切」「入」する DVD

1 _{再生中、リモコンの}[字幕]を押して 画面表示を出す



- 字幕"切""入"

2 リモコンのカーソルボタン[◀、▶]を押して「切」「入」を選ぶ

画面表示を消すには リモコンの[決定]を押す

音声言語を切り換える DVD

1 _{再生中、リモコンの}[音声]を押し 画面表示を出す



再生中の音声番号

(音声が記録されていないときは"-"と表示される。)

2 リモコンの[音声]

または


_{リモコンのカーソルボタン}[▲、▼]を押し 希望する音声を選ぶ

(押すごとに切り換わります。)

画面表示を消すには リモコンの[決定]を押す

アングルを切り換える DVD

1 _{再生中、リモコンの}[アングル]を押して 画面表示を出す



再生中のアングル番号

2 リモコンの[アングル]

または

_{リモコンのカーソルボタン}[▲、▼]を押し 希望するアングルを選ぶ

(押すごとに切り換わります。)

複数のアングルが記録されている場面では、 表示窓に"ANGLE"が点灯します。

画面表示を消すには


リモコンの[決定]を押す

カラオケソフトのボーカルを切 り換える DVD VCD

DVD

1 再生中、リモコンの[音声]を押して 画面表示を出す

2 リモコンのカーソルボタン[◀、▶]を押して 希望するボーカルを選ぶ



画面表示を消すには リモコンの[決定]を押す

VCD

1 _{再生中、リモコンの}[音声]を押して 画面表示を出す

2 リモコンの[音声]

または

_{リモコンのカーソルボタン}[▲、▼]を押し 希望するボーカルを選ぶ

画面表示を消すには

リモコンの[決定]を押す

(お知らせ)

カラオケソフトのほとんどは、選んだ曲が終わるたびにメニュー画面に戻るように制作されています。 メニュー画面に「全曲再生」という項目がある場合は、その項目を選び、決定すると、全曲が再生されます。 本機には直接マイクを接続できません。


カラオケを楽しむときは、マイク入力端子付の AV アンプなどに接続してください。(『ア32 ~ 33 ページ)


カラオケソフトのボーカル切り換えアングル切り換え音声言語切り換え | 字幕言語切り換え | 字幕言語切り換え | 字幕言語切り換え | 字幕

17

VQT8758

便利な機能





こんなこともできます

再び見たい(聞きたい)ところを記憶する (ぽ25ページ「マーカー」)

記憶させたところから再生を始めることができます。 インタラクティブな DVD やプレイバックコントロール 機能付ビデオ CD のメニュー再生中には働きません。


バーチャルサラウンドサウンド を楽しむ DVD

フロントスピーカー (L / R) だけでサラウンド 感を楽しむことができます。

再生中、[V.S.S.]を押す

(ボタンを押すたびに効果のレベルが切り換わります。)

V.S.S.1 (ランプが点灯します)



効果のレベル

< V.S.S. 1 > ステレオディスク

音が左右に広がって聞こえる。 サラウンド信号があるディスク

ステレオディスクでの効果に加え、サラウンド信号の音がスピーカーの存在しない横方向から出ているように聞こえる。


< V.S.S. 2 > レベル 1 よりも、さらに音の広がり感が増す。

GUI 画面を使って V.S.S.の効果のレベルを切り換えることもできます。(〔字25ページ「V.S.S.」)

お知らせ

V.S.S.は、右図の視聴位置でお楽しみいただくのが最も効果的です。 V.S.S.は、ドルビーデジタル 2 ch 以上で記録されたDVDで働きます。ただし、ディスクによっては効果が出にくいものや、効果が出ないものがあります。 V.S.S.は、カラオケの

DVDには働きません。



メニューを使って再生する DVD

再生中メニュー画面を呼び出してお好みのタイトル / チャプターにスキップしたり、音声 / 字幕などを切り換えたりできます。

1 再生中、

例)チャプター選択画面

_{リモコンの}[トップメニュー] または リモコンの[メニュー] を押す

チャプター 1~10
チャプター11~20
チャプター21~30
チャプター31~40
チャプター41~50

もう一度押すと、ボタンを押す前に再生してい た場面に戻ります。

2 リモコンのカーソルボタン[▲、▼、◀、▶]を押し、 [決定]を押す


(次々とメニューが表示されるときは、手順を繰り返してください。)

お知らせ

メニューの内容は、ディスクによって異なります。 [トップメニュー]を押したときと[メニュー]を 押したときで、表示されるメニューが異なる DVD もあります。



例えば、タイトル2再生中にそれぞれ のボタンを押すと




セリフの音量をあげる (シネマボイスモード)DVD

映画など、迫力ある効果音が記録されたソフトでのセリフ部を聞き取りやすくします。 (ドルビーデジタル 3 ch 以上で記録され、センターチャンネルにセリフが入っている DVDで働きます。)

1 再生中、リモコンの[画面表示]を2回押す [GUI画面(『デ25ページ「本機の情報画面」) が表示されます]

2 _{リモコンのカーソルボタン}[◀、▶]を押して「シネマボイスモード」の絵表示を選ぶ




3 リモコンのカーソルボタン[▲、▼]を押して「入」を選ぶ




元の音量に戻すには 手順 3 で[切]を選ぶ 画面表示を消すには リモコンの[リターン]を押す 使いかた

シネマボイスモード メニューを使って再生バーチャルサラウンドサウンド



繰り返し再生する (リピート再生)

お好みのチャプターやトラック(『38ページ「用語解説」)などを繰り返し再生できます。




再生中、リモコンの[リピートモード]を押す 例)DVD のとき



ボタンを押すたびにリピート再生の種類が切り換わります。

表示が切り換わった時点で種類が決定され、リピー ト再生が始まります。



お知らせ


リピート再生ができない DVD もあります。 インタラクティブな DVD やプレイバックコント ロール機能付ビデオ CD のメニュー再生中には 働きません。

DVD の場合、ディスク全体の繰り返し再生は選べません。

CD

好みの場所を繰り返し再生する (A-B<u>リピート</u>再生

同一タイトル/トラ ック内で繰り返し 再生する範囲を選 ぶことができます。



1 再生中、リモコンの[A-B リピート]を押す (開始場所 A を指定します。)

₾ A •

2 リモコンの[A-B リピート]を押す (終了場所 B を指定します。)

🖒 АВ

AB間の繰り返し再生が始まります。

通常の再生に戻すには リモコンの[A-B リピート]を押す

٠٠٠ ك


A-B リピートが解除されます。

お知らせ

インタラクティブな DVD には働きません。

A点とB点の前後では、字幕が表示されないこと があります。

B点を指定する前にタイトル / トラックの再生が 終了したときは、タイトル/トラックの終了点が自 動的にB点として指定されます。



順不同に再生する (ランダム再生) VCD CD

プレーヤーにおまかせの順番で再生されます。

1 停止中、リモコンの[再生モード]を数回押す (下記の画面が出るまで押してください。)

> ランダム再生 プレイボタンでランダム再生スタート

2 再生[▶]を押す

(ランダム再生が始まります。) (再生が終了すると、停止してランダム再 生画面に戻ります。)


ランダム再生画面を消すには リモコンの[再生モード]を押す

通常の再生に戻すには

- 1 ランダム再生中、停止[■]を 2 回押す
- 2 リモコンの[再生モード]を押す
- 3 再生[▶]を押す

お願い


テレビ画面に"◇"が表示されたときは停止 [■]を押してから、[再生モード]を数回押 してください。



こんなこともできます

予約したトラックを繰り返し再生する (プログラムリピート再生)

プログラム再生中、リモコンの [リピートモード]を押すボタンを押すたびにリピート再生の種類が切り換わります。



再生中のトラックを繰り 返す

プログラム全体を繰り返す

プログラム再生に戻る

好みの順に再生する(プログラム再生) VCD CD


好みのトラックだけを、好みの順番で再生できます。

1 停止中、プログラム選択画面(『下記)が出るまで リモコンの[再生モード]を数回押す

例)

表示窓 点滅






表示窓だけ見ながら 予約をすることもで きます。

2 リモコンの数字ボタンを押して トラック番号を選ぶ

(手順2を繰り返すと最大32曲予約できます。33曲以上予約すると32曲目に上書きして予約されます。)





3 再生[▶]を押す

(再生が終了すると、停止してプログラム選択画面に戻ります。)

プログラムの予約を 1 曲ずつ取り消すには カーソルボタン[◀ ▶]を押して

表示画面の[クリア]を選択し、[決定]を押す([取消し]を押しても、予約を取消すことができます)

プログラムの予約をすべて取り消すには カーソルボタン[▲、▼、◀、▶]を押して 表示画面の[オールクリア]を選択し、 [決定]を押す

プログラム選択画面を消すには リモコンの[再生モード]を 2 回押す

通常の再生に戻すには

- 1 プログラム再生中、停止[■]を 2 回押す
- 2 リモコンの[再生モード]を 2 回押す
- 3 _{再生}[▶]を押す (予約番号は保持されます。)

プログラム再生中に追加予約したいときは

[■]を2回押す

プログラム選択画面が表示されます。

リモコンのカーソルボタン[▲、▼]を押してトラック を入れたい順番を選び、手順 2、3 を行ってください。

お知らせ

電源を切るか、ディスクトレイを開くまで、予約は 保持されます。

予約中に、リモコンのカーソルボタン[▲、▼]を押すと、表示窓で予約の確認ができます。

さらに[決定]を押すと、予約の変更ができます。

8曲以上予約した場合、リモコンのスロー/サーチ[◀◀、 ▶▶]を押すと、前後の予約画面を確認できます。 テレビ画面に"◇"が表示されたときは停止[■]を 押してから、[再生モード]を数回押してください。

VQT8758

絵表示(GUI画面)を見ながら操作する

DVD


VCD

CD

シー・ユー・アイ グ ラ フ ィ カ ル ・ユーザー・インターフェース

GUI (Graphical User Interface)とは

「画面を見ながら絵表示を使って操作ができる」機能です。本機では、ディスクや本機の情報などを表示する細長 い画面を「GUI画面」と呼びます。情報を確認しながら内容を変更できます。



- 1 再生中または停止中、 リモコンの[画面表示]を押す (押すたびにGUI画面が切り換わります。)
- 2 リモコンのカーソルボタン[◀、▶]を押して 絵表示(情報画面)を選ぶ (選んだ絵表示の枠が黄色で示されます。)
- 3 リモコンのカーソルボタン[▲、▼、◀、▶]を押して 絵表示(情報画面)の設定を変更し、 [決定]を押す

数字ボタンで変更できるものもあります。この場合、 数字ボタンを押した後に[決定]を押してください。 本機の情報画面で「A-B リピート再生」「マーカー」 を選んだときはそれぞれの操作に従ってください。 **枠内の** " △、 ▽、 □、 ▷ " はカーソルボタン [▲、▼、▼、▶]で変更できることを示します。

お知らせ

停止中には操作できないものもあります。

リモコンの [決定]または再生[▶]を押すまで 変更が実行されないものもあります。

ソフトやテレビの機能によっては、GUI画面が欠 けたり表示されなかったりすることがあります。 この場合、GUI画面の位置や色を変えてください。 (「字28 ページ「オンスクリーン」)

GUI画面を消すには

リモコンの[リターン]

または

リモコンの[取消し]

を押す

GUI 画面の内容


表示内容は、ディスクによって異なります。

GUI 画面例)DVD のとき

< ディスクの情報画面 > (『 24 ページ) タイトル / チャプター / トラックを選んだり、字幕 / 音声 / アングルを切り換えたりできます。

< 本機の情報画面 > (ご25ページ) 好みの場所にマークをしたり、V.S.S.の効果を変え たり、セリフを聞き取りやすくしたりできます。

<シャトル画面>(13724ページ) 早送り/早戻しや、スロー再生ができます。



-100

絵表示(GUI画面)を見ながら操作する

ディスクの情報画面

例) DVD

T1 C30 6 1:06:37 (2) 1 英 48k 16b 1 1 英 1 1

例) VCD

T 1	タイトル番号 DVD トラック番号 VCD CD 番号を選び、[決定]を押すと、そのトラック / タイトルの再生を開始する
C 30	チャプター番号 DVD 番号を選び、[決定]を押すと、そのチャプターの再生を開始する
1:06:37	経過時間 DVD 数字ボタンで再生を始める時間を指定すると、そこから再生を開始する例)1 時間 6 分 3 7 秒から再生するとき [1] [0] [6] [3] [7] [決定]を押す
3:37	時間表示 VCD CD : 内容変更はできません。 再生中、カーソルボタン[▲、▼]を押すたびに表示を変更する トラックの経過時間←→トラックの残り時間←→ディスクの残り時間 ¹
DEPCM 48k 16b 48k 16b	音声番号 DVD 番号を選ぶとその音声で再生する
©» L R	音声チャンネル VCD チャンネルを選ぶとその音声で再生する "LR" ← "L" ← "L" ← "R" (左右チャンネルの音声) (右チャンネルの音声)
1 英	字幕番号 / 字幕「切」「入」 DVD 番号を選ぶと、その言語で再生 / 字幕の「入」「切」の選択をする 電:番号に割りあてられた字幕言語 (🖙 下記参照「字幕 / 音声言語」)
1	アングル番号 DVD 番号を選ぶとそのアングルで再生する
PBC切	メニュー再生の「入」「切」表示(プレイバックコントロール機能付「VCD」) :内容変更はできません。

② 字幕 / 音声言語


日:日本語 蘭:オランダ語 中:中国語 英:英語 仏:フランス語 露:ロシア語 独:ドイツ語 韓:韓国語 伊:イタリア語 *:その他

西:スペイン語

⑤ 音声属性 [ディスク内の音声属性が表示される。(変更はできません。)]

LPCM 96k / 48k, 16b / 20b / 24b : UITPPCM [kはサンプリング周波数(kHz)を、bはビット数(bit)を表す。)] □□Digital 1 ch ~ 3 / 2.1 ch ²: ドルビーデジタル DTS 1ch $\sim 3 / 2.1$ ch 2 : DTS Digital Surround Vocal --- / 入: カラオケ(ソロ) Vocal --- / V1 + V2 / V1 / V2: カラオケ(デュエット)

シャトル画面



早送り/早戻し、スロー再生の速度は5段階あり、ボタンを押すたびに早くなります。 VQT8758 ディスクによって操作できないものもあります。

DVD VCD CD

本機の情報画面




٥	ABリピート再生 指定した 2 点間を繰り返し再生する [決定]を押すたびに ☑A.
ℰ フ t刀	リピート再生 ³ 再生の種類を選ぶと繰り返し再生を開始する
(1-1-1) t _J	シネマボイスモード「入」「切」 DVD 「入」を選ぶとセリフの音量が上がります。 センターチャンネル(セリフ)を聞き取りやすくする効果があります。(ドルビーデジタル 3 ch 以上)
4	再生モード表示 VCD CD :内容変更はできません。 RND:ランダム再生 PRG:プログラム再生: 通常の再生
* * * * *	マーカー ³ もう一度再生したいところにマークをつける(最大 5 か所) [決定]を押し、マークしたいところでもう一度押す 電源を切るか、ディスクトレイを開けるまでマーク番号は保持されます。 マークを呼び出す マークを取り消す カーソルボタン[◀、▶]でマークを選び カーソルボタン[◀、▶]でマークを選び [決定]を押す [取消し]を押す
₽ 2	V.S.S. DVD 効果のレベルを選ぶ(ドルビーデジタル 2 ch 以上) " 1 "(V.S.S.標準) ← → " 2 "(V.S.S.強) ↑ → " OFF "(V.S.S.解除) ← ↑

- 1プログラム再生中やランダム再生中には表示されません。
- ² ディスクにより異なる表示が出ることがあります。
- ³インタラクティブな DVD やプレイバックコントロール機能付ビデオ CD には働きません。

設定を変える

共通手順

お好みや使用状況に応じて様々な設定を変更することができます。(電源を切っても変更するまで保持されます。)



- 1 停止中、リモコンの[初期設定]を押す
- 2 リモコンのカーソルボタン[▲、▼]を押して項目/内容を選びリモコンの[決定]を押す(必要なだけ繰り返してください。)

お知らせ

数字ボタンを押しても項目/内容を変更できます。

初期設定で変更できる内容

- 1 ディスク言語 (『ア下記) 音声 / 字幕 / メニューの言語を変える
- 2 視聴制限 ((『ア27ページ) 視聴制限を設定する / 変更する
- 3 画面メニュー言語 (『ア28ページ) 画面に表示されるさまざまな言語を変える
- 4 オンスクリーン (画面表示の設定: CF28ページ) 画面表示の有無、色 / 位置を変える
- 5 FLディマー (表示窓の明るさ設定: 『 28ページ) 表示窓の明るさを変える
- 6 接続するTV (ご 10ページ) 接続したテレビに合わせて設定する
- 7 デジタル出力 (「〒34ページ) 接続したデジタル音響機器に合わせて設定する
- 9 エキスパート設定 (特殊な設定: 1 (デ29ページ) スチルモードなどの特殊な設定を変える
- ひとつ前の画面に戻るには [リターン]を押す
- 初期設定を終了するときは 初期設定画面が消えるまで[リターン]を数回押す

1 ディスク言語


1 停止中、 リモコンの[初期設定]を押す 再生時に使う各種言語が設定できます。(設定した言語が、ディスクに記録されていない場合や、ディスク側であらかじめ優先言語が決められている場合は、ディスクの最優先言語で再生されます。)

2 カーソルボタン[▲、▼]を押して「1 ディスク言語」を選ぶ


3 カーソルボタン[▲、▼]を押して 「音声言語」/「字幕言語」 /「メニュー言語」を選ぶ **4** カーソルボタン[▲、▼]を押して 言語を選び、[決定]を押す



[決定] を押す







出荷時の設定

お知らせ

- 「1 音声言語」の「オリジナル」はディスクの最優先言語を表します。
- 「2 字幕言語」で「オート」に設定すると、「1 音声言語」で選んだ言語で音声が再生されなかった場合に、その言語で字幕を表示します。それ以外の場合は表示しません。
- 「その他」にはリモコンの数字ボタンでお好みの言語の言語番号(『30ページ)を入力してください。

2 視聴制限


1 停止中、 リモコンの[初期設定]を押す お子さまなどに見せたくない成人向けDVDの再生が制限できます。 ただし、成人向けDVDでもディスクに視聴制限のレベルが設定され ていない場合、視聴の制限はできません。

暗証番号を入力しない限り、再生や設定の変更はできません。

2 カーソルボタン[▲、▼]を押して 「2 視聴制限」を選ぶ **3** カーソルボタン[▲、▼]を押して 視聴制限のレベルを選ぶ

4 数字ボタンを押して 4桁の暗証番号を入力し、 [決定]を押す







出荷時の設定

: すべてのディスクが再生可 レベル8

レベル1~7:制限レベルが記録されているディスクの再生を禁止

: すべてのディスクの再生を禁止 レベル0

レベル7以下を選んだときは数字ボタンで暗証番号(4ケタ)を入

力してください。(ロックがかかります。)


制限レベルを持たないソフトも制限したいときは「0(すべて不可)」

を選んでください。

お願い

ロックすると正しい暗証番号を入力しない限り、設定内容を変更できません。暗証番号は忘れないでください。 操作によって異なる画面が出ることがありますが、そのときは画面の指示に従ってください。

■制限内容を変更するには(レベル0~7のとき)



手順4の画面で、数字ボタンを使って暗証番号(4ケタ)を入力し、 [決定]を押すと、以下の項目を選ぶことができます。

1 ロック解除 :制限を解除してレベル8に戻す

2 暗証番号変更 : 暗証番号を変更する 3 レベル変更 :制限レベルを変更する 4 一時解除 :一時的に制限を解除する

選んだ後、リモコンの[決定]を押し、画面の指示に従ってください。 「4 一時解除」を選ぶと、電源を切るかディスクトレイを開けるま でレベル8の状態が続きます。

使いかた

視聴制限 サルスクラ 言語

3 画面メニュー言語

1 停止中、リモコンの[初期設定]を押す

「再生」などの画面表示や初期設定画面の言語を選べます。

2 カーソルボタン[▲、▼]を押して「3 画面メニュー言語」を選ぶ

3 カーソルボタン[▲、▼]を押して「日本語」/「English」を選び、 [決定]を押す

出荷時の設定





例) Englishを選んだ場合




4 オンスクリーン(画面表示の設定)

- 1 停止中、[初期設定]を押す
- 2 ヵ-ソルボタン[▲、▼]を押して 「 4 オンスクリーン 」 を選ぶ

「画面メッセージ」 /「色と位置」を選ぶ

3 カーソルボタン[▲、▼]を押して



出荷時の設定

「再生」/「停止」などの画面表示の有無を選べます。(「画面メッセージ」) また、これらの画面表示やGUI画面の色 / 位置が選べます。(「色と位置」)

> **4** カーソルボタン[▲、▼]を押して 「画面メッセージ」/「色と位置」 の設定を変更し、[決定]を押す

> > <画面メッセージ>



<色と位置>



画面表示や GUI画面の 上端が欠け ているとき に選ぶ。

5 FLディマー (表示窓の明るさ設定)

1 停止中、[初期設定]を押す

表示窓の明るさを少し暗くできます。

2 カーソルボタン[▲、▼]を押して「5 FLディマー」を選ぶ

3 カーソルボタン[▲、▼]を押して 「常時 明」/「常時 暗」を選び、[決定]を押す



[決定] を押す ■►

[決定]

を押す



9 エキスパート設定(特殊な設定)

1 停止中、[初期設定]を押す

種々の特殊な設定ができます。

2 カーソルボタン[▲、▼]を押して 「9 エキスパート設定」 を選ぶ

3 カーソルボタン[▲、▼]を押して 設定したい項目を選ぶ 出荷時の設定 4 カーソルボタン[▲、▼]を押して 項目を変更し、[決定] を押す

① 1 ディスク言語○ 2 視聴制限 レベル 8㎡ 3 画面メニュー言語 日本語 4 オンスクリーン ■ 5 FLディマー 明 € 6 接続するTV 7 デジタル出力 9 エキスパート設定 リターンボタンで終了

[決定] を押す 1 スチルモード 2 早送り時の音声 あり 3 TVモード (4:3) パン&スキャン 4 音声のダイナミックレンジ圧縮 切 5 I/P/Bインジケーター しない リターンボタンで終了

1 スチルモード(『字下記) [決定] 静止時のモードを選ぶ

を押す 2 早送り時の音声(『字下記) 早送り1段階目に音声を出 すかどうかを選ぶ

3 TVモード (4:3) (『下記) 標準サイズ(4:3)のテ レビでワイドソフトを再生 するときの画面を選ぶ

- 4 音声のダイナミックレンジ 圧縮(30ページ) 小さい音と大きい音の音量 差を縮める(ドルビーデジ タルで記録されたDVDのみ に働きます。)
- 5 I/P/Bインジケーター(1字30ページ) 静止時にDVD画像の種類を画 面に表示するかどうかを選ぶ



■ スチルモード (*□*38ページ「フレーム / フィールド」)

1 オート : フレームで静止するかフィールドで静止するかを

自動的に切り換える

2 フィールド : 静止時に常にフィールドが表示される

(「オート」設定時に、画像のブレが発生するときに選ぶ。)

: 静止時に常にフレ - ムが表示される 3 フレーム

(「オート」設定時に、小さい文字や細かい絵柄が

はっきり見えないときに選ぶ。)



| 早送り時の音声

1 あり

2 なし(「あり」に設定してDVDやビデオCDを再生したとき、


早送り時の音が気になるときに選ぶ。)

CDの場合は、設定に関係なく早送り/早戻し時にすべての速度で音が出ます。 DVDとビデオCDの場合は、早戻し時にすべての速度で音が出ません。



■ TVモード(4:3)

1 パン&スキャン: 横縦比が16:9な2 レターボックス: 横縦比が16:9



される

を再生したときに 面側または片側の 切れた画面で再生

などのワイドソ フトを再生した ときに上下に黒 帯の入った画面 で再生される

お知らせ

ディスク側であらかじめパン&スキャンやレターボックスの指定が されているときは、ディスク側の設定が優先されます。

使いかた

エキスパート! 画面メニュー . 設〜ン言 定表へ語 (特窓の表 然な設定) が明るさ設定) が明るさ設定)

設定を変える



■ 音声のダイナミックレンジ圧縮

1切

2 入 (機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と音割れしない最 大音との音量差を縮める。)



■ I/P/Bインジケーター

1 しない

2 する(静止時にDVD画像の種類を画面に表示する。)

例) P-pictureのとき




I/P/B

DVDでは、データを効率よくディスクに収めるため、画面間で共通するデータは共用し、異なるデータは各画面ごとに記録しています。

I-picture: 共用データの基準として単独で記録されるフレーム P-picture: 過去のI-pictureを元につくられるフレーム B-picture: I/P両方を元につくられ、両者の間をうめるフレーム I-pictureの画質がもっとも良く、画質調整をするとき

は、I-pictureで静止することをお薦めします。

一般的なピクチャータイプの構成



言語番号一覧表(『ア26ページ「1ディスク言語」で使います)

```
7583:カシミール
7383:アイスランド
                                 8387: スワヒリ
                                                  7285: ハンガリー
                                                                  7782:マラッタ
6588:アイマラ
                6765:カタロニア
                                 8385: スンダ
                                                  6985:バスク
                                                                  7776:マラヤーラム
                                 6983:スペイン
9085:ズールー
7165: アイルランド
                7176: ガリチア
                                                  6665: バシキール
                                                                  7784:マルタ
6590:アゼルバイジャン
                7579:韓国(朝鮮)語
                                                                  7771:マダガスカル
                                                  8083: パシュト
                                 8382:セルビア
                                                 8065:パンジャブ
7273:ヒンディー
                7578:カンナダ
                                                                  7779:モルダビア
6583:アッサム
6565:アファル
6570:アフリカーンス
                7577:カンボジア
                                                                  7778: モンゴル
8979: ヨルバ
                                 8372:セルボクロアチア
                                 8379: ソマリ
                                                  6672:ビハール
                7589: キルギス
6566: アプハジア
6577: アムハラ
                                 8472:タイ
8484:タタール
                                                  7789:ビルマ
                                                                  7679:ラオ
                6976: ギリシャ
                                                                  7665:ラテン
                7585: クルド
                                                  7073:フィンランド
6582:アラビア
                7282: クロアチア
                                 8465:タミル
                                                  7074:フィジー
                                                                  7686: ラトビア
8381:アルバニア
7289:アルメニア
                                                 7079:フェロー
7082:フランス
                                                                  (レット)
7684:リトアニ
                7178:グアラニ
                                 8476: タガログ
                7185:グジャラト
                                 8471: タジク
7384:イタリア
                                                                  7678:リンガラ
                7576:グリーンランド
                                 6783:チェコ
                                                  7089: フリジア
                7565: グルジア
                                 9072:中国語
                                                       ブータン
                                                                  8279:ルーマニア
7473:イディッシュ
                                                  6890:
                                                                  8277:レトロマンス
7365: インターリングア
                8185: ケチュア
                                 6679: チベット
                                                  6671:
                                                       ブルガリア
                                 8473:ティグリニア
7378: インドネシア
                7168: (スコットラ
                                                  6682:ブルターニュ
                                                                  8285:ロシア
                                 8469: テルグ
6865: デンマ・
6789: ウェールズ
                      ンド)ゲール
                                                  7387: ヘブライ
                                                  8673:ベトナム
8779:ウォロフ
                8872:コーサ
                                 8487:トウイ
                6779: コルシカ
8377: サモア
8679: ヴォラピュック
                                                  6669:ベロルシア
8575: ウクライナ
                                 8475: トルクメン
                                                       (白ロシア)
8590; ウズベク
                8365: サンスクリット
                                 8482: トルコ
                                                  6678:ベンガル
                                                       (バングラ)
                8378:ショナ
8368:シンド
8582: ウルドゥー
                                 8479:トンガ
6978:英語
                                 6869:ドイツ
                                                 7065:ペルシャ
                                 7865:ナウル
                                                  8076:ポーランド
6984: エストニア
                8373:シンハラ
6979:エスペラント
                7487:ジャワ
                                 7465:日本語
                                                  8084:ポルトガル
                8386: スウェーデン
8375: スロバキア
7982:オーリヤ
                                 7869: ネパール
                                                 7773:マオリ
7876:オランダ
                                 7879: ノルウェー
                                                  7775:マケドニア
7575:カザフ
                8376: スロベニア
                                 7265: ハウサ
                                                  7783:マライ(マレー)
```

初期設定一覧表


再生操作の前にあらかじめ設定しておける内容(初期設定)を一覧表にしています。 詳しくは、各ページをご参照ください。(下線部:出荷時の設定)

メニュー項目		į	設定内容			参 照 ページ	
	音声言語	<u>日本語</u>	英語	オリジナル	その他		
1 ディスク言語	字幕言語	<u>オート</u>	日本語	英語	その他	26	
	メニュー言語	<u>日本語</u>	英語	その他			
2 視聴制限	<u>8 すべて視聴可</u>					27	
2 代格市中区	0 すべて不可~7	ロック解除	暗証番号変更	レベル変更	一時解除	21	
3 画面メニュー	<u>日本語</u>					28	
言語	English					20	
	画面メッセージ	Δ	切				
4 オンスクリーン	色と位置	<u>青色</u>	紫色	緑色		28	
		青色(少し下)	紫色(少し下)	緑色(少し下)			
5 FLディマー	常時 明					28	
01271	常時 暗					20	
│ │ 6 接続するTV	<u>4:3</u>					10	
O 12/01 9 8 1 V	16:9					10	
^^_	PCM ダウン サンプリング変換	<u>しない</u>	する				
7 デジタル出力	Dolby Digital	<u>Bitstream</u>	PCM			34	
	DTS Digital Surround	<u>Off</u>	Bitstream				
	スチルモード	<u>オート</u>	フィールド	フレーム			
9 エキスパート 設定	早送り時の音声	<u>あり</u>	なし				
	TVモード(4:3)	パン&スキャン	レターボックス	ζ		29	
	音声のダイナミッ クレンジ圧縮	切	λ				
	I/P/B インジケーター	<u>しない</u>	する				

ホームシアター

高音質を楽しむ(音響機器のシステムアップ)

以下の表を参考に、必要な接続や設定を行ってください。(接続機器は一例です。)



²単体デコーダーと AV アンプを組み合わせて使うこともできます。

お願い

アンプとスピーカーの接続については、それぞれの機器の説明書をご参照ください。


■または ©の接続をした場合、「7 デジタル出力」(『34ページ)の「1 PCM ダウンサンプリング変換」を「しない」に設定すると、LPCM 96 kHzで記録された DVD を再生したときに、音声が出力されません。ただし著作権の保護がされていないディスクの場合はそのまま出力されます。LPCM 96 kHzで記録されたディスクを再生するときは、 ②の接続をし、「1 PCM ダウンサンプリング変換」を「しない」に設定してください。

お知らせ

別売品については「別売品のご紹介」($$^{\circ}$ 39ページ)をご参照ください。 DVD に対応していない DTS Digital Surround デコーダーは使用できません。 2ch、5.1ch 以外にも、3 ~ 5本のスピーカーを接続することができます。(接続**昼** $$^{\circ}$ 33ページ)

A 音響機器 (2ch 音声入力端子付)との接続


ミニコンポやアンプなどの 2ch 音声入力端子に接続して音声を楽しむことができます。



B AVアンプ(デコーダー内蔵)との接続と設定

1接続

別売の AV アンプ (デコーダー内蔵)または、デコーダー + AV アンプ (デコーダーなし)の デジタル音声入力端子に接続し、マルチチャンネルのドルビーデジタルで記録された DVD を再 生すると、映画館やホールにいるような臨場感と迫力ある音声をご家庭で楽しめます。



光デジタルケーブルを接続するときは





防塵キャップ

形状を合わす

端子とケーブルの防塵キャップを 外し、形状を合わせて、奥までしっかりと接続してください。 光デジタルケーブルは急な角度で折り曲げないでください。

フロントスピーカー以外のスピーカーは、好みに応じて接続してください。例)5.1 チャンネルフロントスピーカー(L/R)(2本)センタースピーカー(1本)サラウンドスピーカー(L/R)(2本)サブウーハー(1本)

2 設定

「7 デジタル出力」(『ア34ページ)を、接続した機器側のデコーダーに合わせて、下記のように設定してください。


デコーダー 設定項目	Dolby Digital デコーダー	Surround	Dolby Digital / DTS Digital Surround デコーダー
Dolby Digital	「Bitstream」	^r PCM」	^r Bitstream」
DTS Digital Surround	「Off」	^r Bitstream 」	^r Bitstream」

注意

左記のように設定しないと、 再生時にデジタル音声出力端 子からデコーダーに対応して いないビットストリームが出 力されます。(雑音が発生し、 耳を傷めたり、スピーカーを 破損する恐れがあります。)

C デジタル音響機器(デコーダーなし)との接続と設定

1 接続 2chのミニコンポやアンプなどのデジタル音声入力端子に接続してデジタル音声を楽しむことができます。



光デジタルケーブルを接続するときは





防塵キャップ が状を合わす

端子とケーブルの防塵キャップを 外し、形状を合わせて、奥までし っかりと接続してください。 光デジタルケーブルは急な角度で折 り曲げないでください。

2 設定

「7 デジタル出力」(ご34ページ)を、下記のように設定してください。 Dolby Digital 「PCM」 DTS Digital Surround 「Off」




左記のように設定しないと、再生時にデジタル音声出力端子からビットストリームが出力されます。 (雑音が発生し、耳を傷めたり、スピーカーを破損する恐れがあります。)

デジタル出力の設定

準備

本機および接続した機器の電源を 入れ、テレビの入力を「ビデオ」 などに切り換えてください。



ひとつ前の画面に戻るには [リターン]を押す

接続した機器に応じて、本機のデジタル音声出力端子から出力されるデジタル信号の種類を選びます。

PCM ダウンサンプリング変換

(LPCM 96kHz で記録された音声を 48 kHz/16 bit に変換しないかするか選ぶ) Dolby Digital (Dolby Digital 信号を Bitstream か PCM のどちらで出力するか選ぶ) DTS Digital Surround (DTS 信号を出力しないか Bitstream で出力するか選ぶ)


1 _{停止中、} [初期設定]を押す

2 カーソルボタン[▲、▼]を押して「7 デジタル出力」を選び、[決定]を押す



3 カーソルボタン[▲、▼]を押して

「PCM ダウンサンプリング変換」 / 「Dolby Digital」 /「DTS Digital Surround」を選び、[決定]を押す



PCM ダウンサンプリング変換 (LPCM 96kHz で記録された音 声を 48 kHz/16 bit に変換しな いかするかを選択) Dolby Digital (Dolby Digital 信号を Bitstream か PCM のどちらで 出力するか選択) DTS Digital Surround (DTS 信号を出力しないか Bitstream で出力するか選択)

4 カーソルボタン[▲、▼]を押して

「PCM ダウンサンプリング変換」 / 「Dolby Digital」 / 「DTS Digital Surround」のモードを選び、[決定]を押す 35ページを参考に設定してください。

お願い


デコーダーを持たない機器に接続する場合、「Dolby Digital」は「PCM」に、「DTS Digital Surround」は「Off」に必ず設定してください。



接続した機器に合わせて正しく設定しないと、雑音が発生し、耳を傷めたり、スピーカーを破損する恐れがあります。

「デジタル出力」の設定内容

PCM ダウンサンプリング変換



しない

[音声出力端子に接続したとき(接続**型**)]

[デジタル音声出力端子に接続したとき (接続 **⑤**) (接続 **⑥**)] 著作権保護のため、LPCM 96 kHzで記録された DVD は 48 kHz / 16 bit 以下に制限して、出力されます。

お知らせ

■または ②の接続をした場合、「しない」に設定すると、LPCM 96 kHz で記録された DVD を再生したときに、音声が出力されません。ただし著作権の保護がされていないディスクの場合はそのまま出力されます。 96 kHz で記録された DVD を再生するときは、 ②の接続をし、「PCM ダウンサンプリング変換」を「しない」に 設定してください。

Dolby Digital



Bitstream

(Dolby Digital デコーダーを内蔵する機器と接続するとき) PCM

(Dolby Digital デコーダーを内蔵しない機器と接続するとき)

DTS Digital Surround



Off

(DTS Digital Surround デコーダーを内蔵しない機器と接続するとき) Bitstream

(DTS Digital Surround デコーダーを内蔵する機器と接続するとき)


「デジタル出力」の推奨設定について

接続した機器側のデコーダーに合わせて以下のように設定してください。(下線部:出荷時の設定)


デコーダー	「 7 デジタル出力」の設定			
7-3-9-	1 PCM ダウンサンプリング変換	2 Dolby Digital	3 DTS Digital Surround	
デジタル音響機器を接続しない場合 (「〒32ページ ▲)	<u>しない</u>	Bitstream	Off	
デジタル音響機器 (デコーダーなし) (ご 33ページ ()	する	PCM	Off	
Dolby Digital デコーダー (『33ページ B)	する	Bitstream	Off	
DTS Digital Surround デコーダー (ぽ33ページ 昼)	する	PCM	Bitstream	
Dolby Digital / DTS Digital Surround デコーダー(ぽ33ページ E)	する	Bitstream	Bitstream	

各部のなまえ


本体



リモコン



表示窓 再生中 :回転 ディスクに収録されている 停止中 : **** を表示 チャンネルを表示します 早送り/スロー再生中:速度や方向に応じて回転 サラウンド(L) 再生中 : 点灯 センター 続き再生メモリー機能が働いているとき:点滅 サラウンド(R) リピート再生中 再生中、タイトル/トラック 幅韻 の経過時間を表示 静止 / 一時停止中 |サブウーハ -フロント(R) フロント(L) タイトル / チャプター番号、 24 bit リニア PCM 音声を再生中 トラック番号を表示 96 kHz サンプリング周波数の アングル切り換えができるとき(DVD) リニア PCM 音声を再生中




3/ VQT8758

用語解説


タイトル、チャプター(DVD)

DVD は、いくつかの大きな区切り(タイトル)と小さな区切り(チャプター)に分けられており、それぞれの区切りの番号を、タイトル番号、チャプター番号と呼びます。




トラック(ビデオCD/CD)

ビデオ CD や CD は、いくつかの区切り(トラック)に分けられており、これらの区切りの番号をトラック番号と呼びます。



S1 映像信号

S1映像出力端子からは、S1映像信号が出力されます。 S1映像入力端子を持った、画面の横縦比が16:9の テレビに接続した場合、4:3に圧縮して記録された ワイドソフトを自動的に16:9のワイドサイズで表示します。



光デジタル音声出力端子

電気信号を光信号に変えてアンプに伝えるので、外部からの電気的な影響による雑音を防ぐことができます。

フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの 1 枚の画面のことです。 1 フレームはフィールドと呼ばれる 2 枚の画面からなっています。 フレーム フィールド フィールド








フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でブレを生じることがありますが、画質は良くなります。 フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は 少し粗くなりますが、ブレを生じません。

チャンネル (ch)

出力される音域や特性によって区別された音声の種類です。 例) 5.1 チャンネル

フロントスピーカー [L (1ch) / R (1ch)] センタースピーカー (1ch) サラウンドスピーカー [L (1ch) / R (1ch)] サブウーハー [1ch × 0.1 = 0.1ch] 出力される音声全体に対して低音が占める割合

GUI画面では以下のように示されます。



リニア PCM (LPCM)

圧縮せずにデジタル信号に置き換えられた信号です。 CD では、44.1~kHz / 16~bit で記録されているのに 対し、DVD では 48~kHz / 16~bit ~ 96~kHz / 24~bit で記録されていますので、CD よりも高音質での再 生が可能です。

本機では、デジタル音声出力端子からのリニア PCM 音声は 2 ch で出力されます。

Bitstream (ビットストリーム)

圧縮され、デジタル信号に置き換えられた信号です。 デコーダーにより、5.1 ch などのマルチチャンネル音 声にデコード(復号)されます。

ドルビープロロジック

4 チャンネル信号を 2 チャンネルに記録し、演算処理により、再び 4 チャンネルの独立した信号を再生するサラウンドシステムです。

Dolby Digital (ドルビーデジタル)

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ(2ch)はもちろん、独立した最大5.1chのサラウンド音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。

DTS Digital Surround (ディーティーエス デジタルサラウンド)

多くの映画館で採用されている最大 5.1 ch のサラウンドシステムです。チャンネル間のセパレーションも良く情報量も多いので、リアルな音響効果が得られます。

画面に映し出される映像の横縦比

テレビに映し出される映像や画面モードの名称は、ソフトやテレビによって異なります。ソフトのジャケット やテレビの説明書もご参照ください。

は、ディスクのジャケットに表示されているマークです。

接続するテレビ (画面モード) ソフトの種類	4:3	16:9 (フルモード)	16:9 (ズームモード)	16:9 (オートモード)
ワイドソフト	左右が切れる	フル画面	上下が切れる	フル画面
(パン&スキャン指定) 16:9 PS				
ワイドソフト	レターボックス			
(レターボックス指定) 16:9 LB	(上下に黒帯)			
4:3のソフト	フル画面	左右方向に引き伸	上下が切れる	フル画面
4:3		ばされる		(左右に黒帯ができる)
4:3のソフト	レターボックス	左右方向に引き伸ば	フル画面	画面両端が左右方向
[レターボックス(上下に黒帯)]		and	(黒帯がなくなる)	に引き伸ばされる

別売品のご紹介

別売品の品番は、2000年3月現在のものです。品番は変更されることがあります。

コード/ケーブル名	品番	1
S映像コード	RP-CVS0G10	(1.0 m)
	RP-CVS0G20	(2.0 m)
	RP-CVS0G30	(3.0 m)
	RP-CVS0G50	(5.0 m)
音声コード	RP-CAP3G05	(0.5 m)
	RP-CAP3G10	(1.0 m)
	RP-CAP3G15	(1.5 m)
	RP-CAP3G20	(2.0 m)
	RP-CAP3G30	(3.0 m)
	RP-CAP3G50	(5.0 m)
	RP-CAP3G100	(10.0 m)
光デジタルケーブル	RP-CA2005A	(0.5 m)
	RP-CA2010A	(1.0 m)
	RP-CA2020A	(2.0 m)
	RP-CA2030A	(3.0 m)

機器名	品番	
A V アンプ (AV コントロールアンプ)	SA-DX930	
フロントスピーカー(L/R、左右一組)	SB-LV500	
センタースピーカー	SB-C500	
サラウンドスピーカー(L/R、左右一組)	SB-S500	
サブウーハー	SB-W500	

5.1ch 音声入力端子と Dolby Digital / DTS Digital Surround デコーダーを装備しています。

- 音のエチケット -

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな 音のエチケット るのも一つの方法です



シンボルマーク

VQT8758

故障かな!?

次の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店または「お客様ご相談センター」(② 42 ページ) にお問い合わせください。

	こんなときは	ここをお確かめください	参照ページ
電	電源が入らない。	電源プラグをコンセントへしっかりと差し込んでください。	8
源	勝手に電源が切れる。	停止状態で約30分経過すると、節電のため、電源が自動的にスタンバイ状態になります。(オートパワーオフ) 再度電源を入れ直してください。	10
リモコン	リモコンが働かない。	乾電池は、⊕⊖を確かめて正しく入れ、消耗している場合は、 新しいものに交換してください。	7
ジ		リモコン受信部に向けて正しく操作してください。	7
	テレビ画面に◎(禁止) マ ークが表示される。	ディスクによっては、その操作が禁止されている場合があります。	13
	各ボタン操作ができない。	電源ボタンを一度、「切」「入」してください。(落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。)	_
	再生 [▶]を押しても、再 生が始まらない。	寒いところから急に暖かいところに持ってきたときなどに、レンズ部 に露が付くことがあります。1 ~ 2 時間放置してください。	_
	または、すぐに停止する。	本機で再生できるディスクかどうか確認してください。	6
デ		ディスクが汚れている場合は、きれいにふいてください。	7
ィスク		ラベル(両面ディスクの場合は、再生したい側のラベル)を上にして、 ディスクを正しくセットしてください。	12
の再生	映像が映らない。 音声が聞こえない。 音声が聞きづらい。	接続を確認し、接続した機器の外部入力を正しく切り換えてください。	8、9、 32、33
	テレビ画面に映し出される映像の横縦比がおかしい。 (左右が切れる。または上下 左右に黒帯が入るなど。)	お手持ちのテレビに合わせて、初期設定「6 接続する TV」の項目を正しく設定してください。また、テレビ側の画面モードを変更してください。	11、39
	DTS の音声が出ない	本機では DTS の音声を出力することができません。 DTS デコーダー を内蔵した AV アンプや単体の DTS デコーダーに接続してください。	33
	ビデオ CD のメニュー再生 ができない。	プレイバックコントロール機能付ビデオ CD 以外は、メニュー再生できません。	15
視時	再生[▶]を押しても、以下のメッセージが表示され、再生が始まらない。 「再生できません。ディスクを取り出して、視聴制限設定を変えてください。」	初期設定「2 視聴制限」の設定を変更してください。	27
視聴制限	視聴制限で設定した暗証番号を忘れた。 初期設定のすべての項目を、工場出荷時設定に戻したい。	以下の操作で初期設定の内容を工場出荷時に戻してください。 1 停止中、本体の[▮▮]と[◀◀ / ◀◀]を押しながら 2 本体の[▲]を 3 秒以上押す (テレビ画面の「オールクリア」が消えたことを確認してください。) 3 テレビの電源を「切 / 入」する	27

	こんなときは	ここをお確かめください	参 照ページ
字幕/音声/アングル	字幕/音声言語が切り換 えられない。	複数の言語が入っていないディスクは切り換えできません。 字幕/音声切り換え操作では切り換えできないディスクでも、 メニュー画面等で切り換えできる場合があります。	16, 17
	字幕が出ない。	字幕の入っていない DVD は字幕が表示されません。	16
	アングルを変えて見るこ とができない。	字幕が「切」になっている場合は、字幕を「入」にしてください。 複数のアングルが記録されていない DVD はアングルを切り換えることができません。また、複数のアングルは特定の場面(再生中なら表示窓に「ANGLE」が点灯)のみ記録されているものがあります。	16
V. S. S.	V.S.S.2 が働いていると き、音がひずむ	ディスクによって音声がひずむことがあります。その場合は V.S.S.を「OFF」(解除)にしてください。	18
	ボーカルが「切」にならない。	ボーカルが記録されている音声チャンネルが選ばれています。ディスクのジャケットを確認して、適切な音声チャンネルを選んでください。	17
カラオケ	DVD のカラオケソフト再 生中にボーカルが出ない。	機器を本機のデジタル音声出力端子に接続している場合は、 初期設定「7 デジタル出力」で、「2 Dolby Digital」を 「PCM」に設定してください。	17、 32-35
	カラオケソフトを再生したら、1 曲ずつメニュー 画面に戻る。	カラオケソフトのほとんどは、選んだ曲が終わるとメニュー画面に戻るように制作されています。メニュー画面に「全曲再生」という項目がある場合、その項目を選ぶと、全曲が再生されます。	17
本	特定のスピーカーから音		32、33
ームシアター	が出ない。または、耳を刺激するような音が出る。	機器を本機のデジタル音声出力端子に接続している場合は、初期設定「7 デジタル出力」で、接続した機器に応じて「2 Dolby Digital」または「3 DTS Digital Surround」を正しく設定してください。	34、35
	表示窓に「NO PLAY」と 表示する。	再生できないディスクが入っています。	6
表示について	画面メッセージが出ない。	初期設定「4 オンスクリーン」の「1画面メッセージ」を「入」にしてください。	28
	GUI画面が欠ける(また は表示されない)。	初期設定「4 オンスクリーン」の「2 色と位置」でGUI画面 の位置を変更してください。	28
	画面に「ディスクを確認してください」と表示する。	ディスクがよごれています。 (処置をしても、表示が消えないときは、修理をご依頼ください。)	7
	表示窓にサービス番号 「H 」が表示される。 (は数字)	異常が発生しました。(「H」以降の数字は、本機の状態によって変わります。) 電源を一度、「切」「入」してください。 (処置をしても、表示が消えないときは、修理をご依頼ください。)	_

処置をされても「サービス番号」を表示するときは お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(『ア43ページ)に修理をご依頼ください。

修理を依頼されるときは

表示窓のサービス番号をお知らせください。 (例)「#!] / 」と表示しているときは、「サービス番号、H 01」とお知らせください!

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼されるとき

40~41ページの「故障かな!?」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ただし、DVD/ビデオCD/CDプレーヤーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など)により故障した場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただくことがあります。

ナショナル / パナソニック

お客様ご相談センター

使いかた・ お買い物の ご相談は

フリーダイヤル (料金無料) **(本**01

-878-365

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays) **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787



VQT8758

ナショナル / パナソニック

修 理 ご 相 談 窓 口

修理の ご相談は

ナビダイヤル (全国共通番号) **25** 0570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直接おかけください。 (ナビダイヤルはご利用頂けません)

	北 海 道	鱼 坩	! X		近	畿	地	X
札幌	2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁 ☎ (077)58		奈良	大和郡山市椎木町404-2 (0743)59-2770
旭川	☎ (011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号	函館	☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	20-1		和歌山	和歌山市中島499-1 (0734)75-1311
	T (0166)31-6151		T (0138)48-6631	大阪	☎ (075)67 大阪市北区本月 1-7		兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
	東北	地	X		1 (06)635	9-6225		(010)212 0043

	東	1 北	地	$\overline{\mathbf{X}}$
青森	青森市大字八	ッ役字矢作	宮城	仙台市宮城野区扇町
	1-37 23 (0177)3	39-9712	2	7-4-18 1 (022)387-1117
秋田	秋田市御所野	湯本2丁目	山形	山形市流通センター 3丁目12-2
	2 (018)82	26-1600)	T (023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13			福島県安達郡本宮町
	23 (019)63	39-5120	,	字南/内65 (0243)34-1301

首都 圏 地 区

		2	· • •
1000	宇都宮市御幸町194-20 西 (028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 (043)208-6034
	高崎市萩原町沖中205-18 日 (027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17
	k戸市柳河町309-2 西 (029)225-0249	山梨	☎ (03)5450-7431 甲府市下飯田2丁目1-27
	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756	神奈川	☎ (0552)22-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16
J —	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)729-2102	新潟	☎ (045)840-3155 新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-7725
			(025)200-7725

	中 部	地	X
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 公 (076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 雷 (052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 2 (0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 否 (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 否 (058)323-6010
長野	松本市大字笹賀7600-7	高山	高山市花岡町3丁目82 雷 (0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 (054)287-9000	三重	

		中	噩	地	X
鳥取	鳥取市安長 ☎ (0857		9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
米子		4丁目2	-33	広島	☎ (086)292-1162 広島市西区南観音8丁目
松江	松江市西津田	2丁目1	0-19	ДЩ	13-20 13 (082)295-5011
出雲	☎ (0852 出雲市渡橋	町416		山口	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
浜田	公 (0853 浜田市下府				T (0839)86-4050
	23 (0855	5)22-6	629		

浜田	浜田市下府町327-93 雷 (0855)22-6629		(0839)80 4030
	四 国	地	X
香川	高松市勅使町152-2 (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 公 (088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144
	九州	地	X

		几	州	地	×	
福岡	春日市春日台 (092)			熊本	熊本市健軍 (096	
佐賀	佐賀市本庄 896-2			天草	本渡市港町 (096	
長崎	☎ (0952 長崎市東町 ☎ (095)8	1949-	1	鹿児島	鹿児島市与 5-33 ☎ (099	 •
大分	大分市萩原 (097)	4丁目8	-35	大島	名瀬市矢之 否 (099	 0-5
宮崎	宮崎県宮崎 下加納366 公 (0985	-2	-			
		油	綶	†#1	\Box	

		/T	紀	ഥ	\triangle	
沖縄	浦添市城間	34丁目	23-11	1	1 (098)877-120	7

主な仕様

電源	AC 100 V 50 / 60 Hz
消費電力	10 W (電源「スタンバイ」時 約 1.5 W)
信号形式	NTSC
質量	約 2.9 kg
外形寸法	430(幅)×269(奥行)×82(高さ)mm、 突起物を含まず
許容周囲温度	+5 ~ 35
許容相対湿度	5 ~ 90 % RH (結露なきこと)
対応ディスク	 (1) DVD - Video ディスク 12 cm 片面 1層 12 cm 片面 2層 12 cm 両面 (各面 1層) 8 cm 片面 1層 8 cm 片面 2層 8 cm 両面 (各面 1層) (2) コンパクトディスク (CD - DA、Video CD) 12 cm ディスク 8 cm ディスク
S映像出力	Y出力レベル: 1 Vp-p(75)C出力レベル: 0.286 Vp-p(75)出力端子: S端子端子数: 1 系統
映像出力	出力レベル: 1 Vp-p (75)出力端子: ピンジャック端子数: 1 系統

本製品のデザイン、仕様は改善等のため予告なしに 変更することがあります。

本書は改善のため予告なしに変更することがあります。

音声出力	出力レベル: 2 Vrms (1 kHz、0 dB)出力端子: ピンジャック
	端子数: 5.1chミックス出力 (2ch) : 1 系統
音声出力特性	(1)周波数特性 DVD(リニア音声) 4 Hz ~ 22 kHz(48 kHz サンプリング) 4 Hz ~ 44 kHz(96 kHz サンプリング) CD 4 Hz ~ 20 kHz(EIAJ) (2)S/N比 CD 115 dB(EIAJ) (3)ダイナミックレンジ DVD(リニア音声) 102 dB CD 98 dB(EIAJ) (4)全高調波歪率 CD 0.0025 %(EIAJ)
デジタル音声 出力	出力端子: 光デジタル出力 : 光コネクター



この取扱説明書 はエコマーク認 定の再生紙を使 用しています。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています

本機は日本国内専用です。

海外では、放送方法、電源電圧が異なるため使用できません。

愛情点検 -

長年ご使用の DVD/ビデオ CD/CD プレーヤーの点検を!



こんな症状は ありませんか 再生しても映像や音声が出ない 煙が出たり、異常なにおいや音がする 水や異物が入った

ディスクが傷ついたり、取り出しが できない

本体やテレビ画面の表示が出ない その他の異常や故障がある 以上のような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故の 防止のため必ずお買い上げの 販売店に点検をご相談ください。

本機の補修用性能部品の最低 保有期間は、製造打ち切り後 8年です。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月 日	品番	DVD-RV20
販 売 店 名	五()	-	お 客 様ご相談窓口	A () -

松下電器産業株式会社 デジタル AV ネットワーク事業部

〒 571 - 8505 大阪府門真市松生町 1番 4号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2000 Printed in Japan

F0300MH1050

VQT8758